

Электронный замок (A)Boyard CLUB Z602CP.5



Ассортимент:	Замки электронные
Тип замка:	Электронный
Материал двери:	Металл, Дерево
Система замков:	электронная
Производитель:	Boyard
Тип открывания:	Распашной
Материал:	металл / пластик
Цвет:	хром
Тип монтажа:	врезной
Количество фасадов:	1
Количество в упаковке:	1 шт

Код: 102776
Артикул: Z602CP.5

Распродажа

Ваша цена: Розница

1 804.43 руб./шт

Дополнительные изображения:

Браслет управления обладает функцией открытия замка, закрытого временным браслетом.
Зеленый световой индикатор будет мигать каждые 3 секунды, когда браслет временным браслетом.
Удаление настроек всех браслетов
Вставьте иглу в отверстие и после звука «Di» последует продолжительный звук «Di», который означает, что все настройки удалены, и любой браслет открывает/закрывает замок.
Информирование о низком заряде
Звуковой сигнал «Di»
Аварийный источник питания
Адаптер для аварийного открывания USB-JACK-2.5 подходит для подключения к POWER BANK и зарядному устройству с напряжением 4.8-5V.




Режим Only
Настройка браслета управления:
1. Приложите к блоку считывания один любой браслет из комплекта один раз.
2. После характерного звука «Di» настройка успешно завершена, браслет стал браслетом управления.
Настройка браслета пользователя:
1. Приложите к блоку считывания браслет управления один раз, мигающий зеленый светодиод указывает, что можно настраивать браслет пользователя.
2. Приложите к блоку считывания любой браслет, который не настроен как браслет управления. После характерного звука «Di» настройка успешно завершена, браслет стал браслетом пользователя. Только один браслет может быть настроен на открытие замка, при настройке второго браслета настройка первого автоматически удалится.
В случае утери браслета пользователя, открыть замок можно, приложив к блоку считывания браслет управления четыре раза.

Комплектация
1. Корпус замка – 1 шт.
2. Блок считывания – 1 шт.
3. Ответная планка – 1 шт.
4. Ключ-браслет (RFID, 125KHZ) – 2 шт.
5. Игла – 1 шт.
6. ST3.5*10 – 3 шт. (для ответной планки)
7. ST4.0*12 – 2 шт. (для однослойного стального фасада)
8. ST4.0*10 – 2 шт. (для фасада из полированного нержавеющей стали)
9. ST1.0*8 – 1 шт. (для фиксации крышки отсека с батарейками)
10. Инструкция
11. Адаптер для аварийного открывания USB-JACK-2.5 – 1 шт.
Количество и тип батарей: батарей типа AA – 4 шт.
(в комплекте не входят)
Для начала работы вставьте элементы питания, соедините блок считывания и корпус замка при помощи гибкого шлейфа.



Режимы работы:
1. Only (режим замка по умолчанию).
2. Free.

Удаление настроек браслета пользователя:
Приложите к блоку считывания браслет управления пять раз.
Режим Free
Для перевода замка из режима Only в режим Free (и обратно) необходимо использовать иглу, которая имеется в комплекте.
Перевод замка в режим Free (Only)
1. Выньте одну из батареек.
2. При вынутых батарейках вставьте и прижмите иглу.
3. Удерживая иглу прижатой, вставьте вынутую батарейку.
4. После звука «Di» последует звук «DiDi» (Di), это означает, что замок переключен в режим Free (Only).
5. Выньте иглу.
Настройка браслета управления:
1. Переключите замок в режим Free.
2. Вставьте иглу в отверстие и прижмите, после звука «Di» загорится зеленый индикатор, это означает, что режим настройки открыт.
3. Пока мигает индикатор, приложите к блоку считывания любой браслет после характерного звука «Di» настройка успешно завершена, браслет стал браслетом управления. Можно продолжить и добавить максимально 3 браслета управления.



Описание

CLUB Z602 — электронный замок для установки на лицевую сторону фасада из плитных или металлических материалов (однослойных и двухслойных).

Продуманный корпус устройства **состоит из блока считывания, который монтируется с лицевой стороны фасада**, и с помощью гибкого шлейфа соединяется с корпусом замка (для этого в фасаде необходимо сделать вырез). Для открывания фасада используется браслет.

Ключ-браслет KL02 (2 штуки, красного и чёрного цвета) **входит в комплект с устройством**. Он выполнен из гипоаллергенного силикона и имеет регулировку по охвату руки, что важно для людей разной комплекции. На браслеты можно **нанести логотип компании** – отличный способ продвижения бренда.

Замок оснащён двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью иглы (идёт в комплекте) в соответствии с инструкцией через специальное отверстие.

Режим FREE: пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью браслета может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок своим браслетом — сторонним разблокировать не получится.

Режим ONLY: пользователь только конкретным ключом-браслетом может многократно открыть / закрыть строго определённый шкафчик (рекомендуется пронумеровать шкафчики и ключи-браслеты).

За счёт 4-х батареек (тип AA), замок **обеспечит до 10 000 циклов открывания-закрывания фасада**. Специальный звуковой сигнал в устройстве **напомнит о низком заряде элементов питания**. Чтобы аварийно подпитать замок, в комплекте с Z602 поставляется адаптер USB-JACK-2.5, он подходит для подключения к Power Bank и зарядному устройству с выходом 4,8-6V.

Корпус устройства **имеет скруглённую форму** с острыми гранями, а ответная планка снабжена толкателем, который помогает открыть фасад, что позволяет исключить установку лицевой фурнитуры.

В комплект с замком входит:

- корпус замка (1 шт.),
- блок считывания (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- ключ-браслет EM Marine, 125KHZ (2 шт.),
- игла для переключения режимов,
- крепёж для ответной планки ST 3,5x20 (3 шт.),
- крепёж ST 4x12 для однослойного стального фасада (2 шт.),
- крепёж ST 4x30 для фасада из плитных материалов и двухслойного стального фасада (2 шт.),
- крепёж ST 3x8 для фиксации крышки отсека с батарейками (1 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.